

ECOBAG PARA LAVAVAJILLAS

LIMPIA LA VAJILLA SIN DETERGENTES



Características de la Ecobag:

La Ecobag está constituida por tres tipos de cerámicas naturales contenidas en una ligera bolsa de nylon:

- Cerámica 1: Rayos infrarrojos, iones negativos. Función de lavado.
- Cerámica 2: Bola alcalina. Destruye la grasa.
- Cerámica 3: Esterilizante. Esteriliza.

La utilización de la Ecobag reemplaza las funciones principales que realizan los detergentes para lavado de vajillas. Las pruebas realizadas por un Instituto Nacional autorizado, han certificado un alto poder de lavado. La Ecobag es un modelo registrado.

Principios de lavado:

- Los rayos infrarrojos de larga distancia que se desprenden de la Ecobag rompen las uniones del hidrógeno de la molécula de agua en pequeñas partículas, lo que lleva a la activación de éstas, acrecentando así los movimientos moleculares y la potencia del lavado. Los iones negativos son así difundidos para debilitar la adherencia de la suciedad sobre la vajilla sin detergentes.
- La Ecobag mantiene el nivel de PH similar al de un producto de lavado químico, lo que permite neutralizar las grasas.
- La Ecobag elimina los compuestos clorados presentes en el agua, reduce la tensión de la superficie del agua y aumenta la fuerza del lavado.
- la ecobag elimina los mohos y los organismos patógenos presentes en el lavavajillas y activa el agua para aumentar la fuerza del lavado.
- Efectos
- La Ecobag no contiene ningún producto químico contaminante, no hay pues residuos de detergente sobre la vajilla.
- La Ecobag contiene un agente antibacteriano, elimina los mohos, los organismos patógenos y los olores desagradables. Activa el agua y aumenta la potencia del lavado.

Guía de uso:

- Colocar la Ecobag en el fondo del lavavajillas, bajo el cesto inferior.
- Para una vajilla muy sucia, puede añadir el equivalente a un 30% de detergente.
- Poner en marcha el ciclo de lavado. Se recomienda elegir un ciclo de lavado superior o equivalente a 70°C.
- Después del final del lavado, pasar la Ecobag bajo el grifo para eliminar impurezas.
- Para una mejor eficacia, poner al sol la Ecobag 1 vez al mes.
- Se aconseja, como para todos los lavados, pasar la vajilla por agua antes de colocarla en el lavavajillas.

2 AÑOS DE GARANTIA